

DUROSTICK AUTOFLOW Αντιψυκτικό παντός καιρού



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή - Χρώμα	Υγρό - Γαλάζιο
Αντιψυκτική ικανότητα	Έως -18 °C
Αντιθερμική ικανότητα	Έως +105 °C
Πληροί τις απαιτήσεις	των κατασκευαστών αυτοκινήτων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές ASMI (American Society of Metals International)
Περιέχει αιθυλενογλυκόλη και αντισκωριακά πρόσθετα	35%
Αποσιτισμένο νερό	65%
pH	8,0 ± 1,0
Ειδικό βάρος	1,00 ± 0,04 kg/l

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε σκιερούς χώρους, για τουλάχιστον 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως επιβλαβές. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ποτέ να μην γίνεται συμπλήρωση αντιψυκτικού υγρού με ζεστό κινητήρα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 24 τεμ. 1lt
Δοχείο 4lt

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Υψηλής ποιότητας αντιψυκτικό υγρό, με ιδιαίτερη αντιψυκτική ικανότητα έως -18 °C και αντίστοιχη αντιθερμική έως +105 °C.

Εξασφαλίζει πλήρη αντιπαγετική, αντιθερμική και αντισκωριακή προστασία σε οποιοδήποτε κλειστό κύκλωμα ψύξης - θέρμανσης, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών, για όλο το χρόνο.

Επίσης, είναι σχεδιασμένο για να παρέχει εξαιρετικά υψηλή αντιδιαβρωτική προστασία σε όλα τα μέταλλα.

Έτσι, είναι ιδανικό για κάθε κύκλωμα υδρόψυκτου κινητήρα, ανεξάρτητα από τον τύπο μετάλλου του ψυγείου ή των σωληνώσεων (σίδηρος, χαλκός, αλουμίνιο κλπ.).

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Προστατεύει το ψυγείο της μηχανής του αυτοκινήτου (εικ. 1), πετρελαιομηχανές, μηχανές σκαφών καθώς και τους ηλιακούς θερμοσίφωνες (εικ. 2) από το ψύχος ή το βρασμό, τη διάβρωση, τα άλατα και τη σκουριά.

Προστατεύει σιδηρούχα και μη σιδη-

ρούχα μέταλλα από τη γαλβανική διάβρωση.

Δεν επηρεάζει τα λάστιχα και τα κολλάρα.

Εμποδίζει την υπερθέρμανση που προκαλείται από τις καθαλατώσεις. Ελαχιστοποιεί τις αποθέσεις μεταλλικών οξειδίων.

Μειώνει το κόστος καθαρισμού και συντήρησης.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Υδρόψυκτοι κινητήρες:

Αφού αδειάσετε το ψυγείο, ξεπλύνετε το με νερό και γεμίστε το με AUTO FLOW χωρίς αραίωση. Στη συνέχεια, κάντε εκκίνηση του κινητήρα ώστε να κυκλοφορήσει το AUTO FLOW στο κύκλωμα και αν χρειάζεται συμπληρώστε την απαραίτητη ποσότητα.

Ηλιακοί θερμοσίφωνες:

Αφού αδειάσετε το boiler του ηλιακού, γίνει καθαρισμός και συντήρησή του, η συμπλήρωση γίνεται με AUTO FLOW της DUROSTICK, χωρίς αραίωση με νερό.



εικ. 1



εικ. 2